



Bolsa de tela TRANSFER

- ☒ Formato PNG Transparente (sin fondo)
- ☒ 300 ppp
- ☒ Archivo al tamaño real de impresión
- ☒ Sin sangrado ni marcas de corte
- ☒ Tamaño impresión: Selecciona el tamaño de impresión deseado. Si el diseño no coincide con los formatos estándar, elija el tamaño inmediatamente superior y ajuste el contenido dentro de la superficie de trabajo correspondiente para garantizar la impresión a escala real.
- ☒ Distintos diseños: Indica en el nombre del archivo la cantidad a imprimir de ese diseño
- ☒ Posición de la impresión: Selecciona si la impresión va centrada en la bolsa o indica en el recuadro de texto en que posición de la bolsa quieres que se imprima tu diseño.

FORMATO DE ARCHIVO

Envía tu archivo en formato PNG en transparencia (sin fondo), en tamaño real de impresión (1:1), sin protección de contraseña.

COLOR

Las imágenes en RGB o con tintas planas (como Pantone) se convertirán a CMYK para su correcta reproducción, lo que puede causar variaciones de color respecto a lo que ves en tu pantalla. (Ten en cuenta que los colores pueden variar respecto a cómo se visualizan en la pantalla de tu ordenador.).

RESOLUCIÓN

La resolución recomendada para este archivo es de 300 ppp y al tamaño final de reproducción, asegúrate que la resolución de las imágenes esté al menos a 300 ppp.

MARGEN DE SEGURIDAD

No es necesario dejar margen de seguridad.

SANGRES

No hay que dejar sangrado. El archivo debe estar al tamaño real de impresión, sin sangre añadida.